

| Symptomer | Mulig årsak | Utbedring |
|--|---|--|
| Motoren starter ikke | Støpselet er ikke satt i | Sett støpselet i |
| | Defekt stikkontakt | Bruk en annen stikkontakt |
| | Sikringen er utløst | Skift ut sikringen |
| | Skjøteledningen er skadet | Forsøk uten skjøteledning |
| | Motorvernet er utløst | La motoren avkjøles i 15 min |
| | Frosset | La pumpe, vannslange eller tilbehør tine opp |
| Motoren stanser | Sikringen er utløst | Utskifting av sikringen |
| | Ikke korrekt nettspenning | Kontroller nettspenningen, denne må tilsvare informasjonene på typeskiltet |
| | Motorvernet er utløst | La motoren avkjøles i 15 min |
| Sikringen utløses | Sikringen er for svak | Tilkobles til strømkrets som er sikret tilsvarende høytrykkspylers effekt |
| Motoren går, men det finnes intet trykk | Dysen er delvis tettet | Rengjør dysen |
| Motorstøy finnes, men ingen funksjon | Utilstrekkelig nettspenning | Kontroller at strømmnettets spenning er i samsvar med angivelsene på typeskiltet |
| | For lav spenning på grunn av bruk av skjøtekabel | Kontroller at skjøtekabelen er egnet |
| | Maskinen ble ikke brukt i lengre tid | Henvend deg til en autorisert AVA kundeservice |
| | Maskinen ble ikke brukt i lengre tid | Henvend deg til en autorisert AVA kundeservice |
| | Problemer med autostopp-funksjonen | Henvend deg til en autorisert AVA kundeservice |
| Pulserende trykk | Luft i vannslangen eller pumpen | La høytrykkspyleren gå med åpen sprøytepipist, åpen vannkran og med dysen innstilt på lavtrykk, til et jevnt arbeidstrykk er oppnådd |
| | Vanntilførselen er ikke korrekt | Kontroller om vannkoblingen tilsvarende informasjonene i de tekniske data. De minste vannslangene som kan brukes, er 1/2" eller Ø 13mm |
| | Vannfilteret er tettet | Rengjøring av vannfilteret |
| | Vannslangen er klemt fast eller brettet | Legg vannslangen rett ut |
| | Høytrykkslangen er for lang | Ta av høytrykkslange-forlengelsen, max. vannslangelengde 7m |
| | Jevnt, men for lavt trykk Merk: Bestemt tilbehør forårsaker lavt trykk | Slitt dyse |
| Slitt start-/stoppventil | | Trykk avtrekket 5 ganger etter hverandre |
| Motoren går men trykket er begrenset eller intet arbeidstrykk | Vann er ikke tilkoblet | Vann tilkobles |
| | Tettet filter | Rengjøring av filteret |
| | Tettet dyse | Rengjør dysen |